



## Reorganización de las pipas de descarga.

Uso del BIO ESPIRAL con la obstrucción casi completa.

Dejar el soporte indicado de las mezclas aproximadamente 30-45 Min. antes de que te introduzcan.

No aclarar después de la introducción cerca de 6-8 horas si es posible.

(Por lo menos 4-6 horas)

Pipa de descarga del diámetro	Longitud de la pipa	Dosificación 5 días sucesivamente
50 mm	5-30 metros	Mezclar 2 cucharas dosificadoras con 0.5 litros de agua
50 mm	30-90 metros	Caja de la mezcla 1/8 con 2 litros de agua
70 mm	5-30 metros	Mezclar 4 cucharas dosificadoras con agua de 1 litro
70 mm	30-90 metros	Mezclar 1/4 caja con 4 litros de agua
100 mm	5-30 metros	Mezclar 6 cucharas dosificadoras con 2 litros de agua
100 mm	30-90 metros	Mezclar la caja del 1/2 con 8 litros de agua
125 mm	5-30 metros	Mezclar 8 cucharas dosificadoras con agua de 3 litros
125 mm	30-90 metros	Mezclar 3/4 caja con 10 litros de agua
150 mm	5-30 metros	Mezclar 10 cucharas dosificadoras con 4 litros de agua
150 mm	30-90 metros	Mezclar 1 caja con 12 litros de agua
200 mm	5-30 metros	Caja de la mezcla 1/4 con 6 litros de agua
200 mm	30-90 metros	Mezclar 1 1/4 caja con 20 litros de agua

**Repetir eso el procedimiento después de 5 días sucesivamente 1 vez la semana.**

**Después de que aproximadamente 8-12 semanas se deban reorganizar las tuberías.**